

矿机使用说明

第一次开机需要设置您的钱包地址及矿池，按下图 1 接上电源线（5），VGA（1），网线（2），USB（3），按下电源开关（6）通电开机，如通电未开机请按 4 键开机。

注：请接 USB 键盘鼠标于 USB 接口（3）处，显示器请切到 VGA 或 模拟信号输入。正常开机后，待开机后长沙矿工软件自启，修改钱包地址，添加矿池即可。



图 1 面板接口

矿机钱包地址修改

矿机预装的长沙矿工软件都设置了开机自启动，开机后无需任何操作，只需等待长沙矿工启动后，更改钱包地址，更改地址如下图 2。最后点击开始挖矿机器即开始工作，重启后不需再做任何动作。



图 2 长沙矿工界面设置